



Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Samonavíjacie siete

Okenné a dverové samonavíjacie siete · interiér

4 ROKY

záruka

2 POBOČKY

Prešov · Košice

OD 1998

skúsenosti

www.dason.sk

Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a riešenia problémov pre samonavíjacie siete proti hmyzu dodané spoločnosťou DASON. Samonavíjacia sieť je elegantné riešenie – sieťovina sa navíja na hriadeľ v kazete a v nepoužitej polohe je úplne ukrytá. Ideálne pre atypické otvory, dvere, ktoré chcete mať bez stálej siete, alebo tam, kde má sieť pri umývaní okna jednoducho zmiznúť.



Záruka 4 roky

Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.



Bezpečnostné upozornenie

Sieť pri navíjaní pridržiavajte za madlo / lištu – nepúšťajte ju rýchlym pohybom. Hriadeľ má pružinu, ktorá pri uvoľnení pôsobí silou – pri prudkom navínutí môže dôjsť k poškodeniu mechanizmu alebo úrazu (pri pohybe pri tvári).

1

Popis a hlavné časti

Samonavíjacia sieť funguje na princípe natihnutej pružiny v navíjacom hriadeľi. Pri otvorení okna alebo dverí vytiahnete sieť za madlo a zafixujete v koncovej polohe. Pri nepoužívaní sa sieť navinie späť do kazety. Variant pre okná = horizontálna sieť (madlo na spodnej lište). Variant pre dvere = vertikálna sieť (madlo na bočnej lište, ťaháte do strany).

Hlavné časti samonavíjacej siete

- 1 Kazeta s hriadeľom**
obsahuje pružinu a navinutú sieťovinu
- 2 Sieťovina**
vyťahuje sa z kazety a navíja späť
- 3 Koncová lišta s madlom**
uchopte pre vytiahnutie / navínutie
- 4 Bočné vodiace lišty**
drží sieťovinu v správnej dráhe
- 5 Aretačný / zaháčkavací mechanizmus**
drží sieť v koncovej polohe

2

Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Vyťahovanie a navíjanie (okenná sieť)

Pri samonavíjacej okennej sieti – kazeta je hore, sieť sa ťahá nadol.

- 1** Otvorte okno do vnútornej polohy alebo na maximum (podľa montáže).
- 2** Uchopte spodnú koncovú lištu za madlo (zvyčajne v strede).

- 3 Plynulým pohybom potiahnite sieť nadol až do koncovej polohy.
- 4 Zaháčkujte / zaaretujte spodnú lištu — záleží od modelu (magnet, háčik, klik).
- 5 Sieť je teraz aktívna. Navíjanie: odistite aretáciu a sieť sama vyjazdí späť — pridržite ju za madlo a plynulo pustíte (nikdy nie naraz).



Dôležité: nepúšťajte sieť voľne

Vždy sieť pridržite madlom až do okamihu, kým sa úplne nenavinie do kazety. Rýchle pustenie môže poškodiť pružinu v hriadelí — toto je najčastejšia príčina servisných opráv.

2.2 Posun a navíjanie (dverová sieť)

Pri samonavíjacej dverovej sieti — kazeta je na boku, sieť sa ťahá do strany.

- 1 Uchopte koncovú lištu za madlo (umiestnené na vonkajšej hrane).
- 2 Plynulým pohybom potiahnite sieť do strany až k druhému okraju dveri.
- 3 Zaháčkujte koncovú lištu do protiaľhlej vodiacej lišty — magnet alebo háčik.
- 4 Sieť je aktívna a tesní celý dverový otvor. Pri prechode sieť odistíte a pridržite za madlo.
- 5 Navíjanie: odistite a sieť plynulo pustíte späť — opäť pridržite za madlo do úplného navinutia.

3

Údržba a čistenie

Samonavíjacie siete vyžadujú pravidelnejšiu pozornosť — pohyblivé časti môžu zachytávať prach a pružina v hriadelí sa pri nesprávnom zaobchádzaní môže oslabiť.

Čistenie sieťoviny a vodiacich lišt

- Sieťovinu vysajte v rozvinutej polohe mäkkou kefou; pri škvrnách jemne navlhčená utierka.
- Po umytí nechajte sieťovinu úplne vyschnúť, až potom navinite do kazety.
- Bočné vodiace lišty vyčistite 1× za 2–3 mesiace vysávačom — prach a vlasy v lištách spôsobujú zaseknutie.
- Lišty nepremazávajte; nepoužívajte tlakovú vodu (Karcher).

Kazeta a hriadeľ

- Kazetu zvonku poutierajte vlhkou utierkou.
- Neotvárajte kazetu — pružina v hriadelí môže pri otvorení vyskočiť.
- Pri akejkoľvek poruche hriadeľa alebo pružiny kontaktujte servis.

4

Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
---------	---------------	----------

Sieť sa nevyťahuje plynulo	Nečistoty vo vodiacich lištách.	Vyčistite lišty vysávačom; pri pretrvávajú – servis.
Sieť sa nezaareštuje v koncovej polohe	Opotrebovaný magnet alebo háčik, alebo nesprávne nastavenie.	Skontrolujte aretačný mechanizmus; pri opotrebení – servis.
Sieť sa nenavíja úplne do kazety	Oslabená pružina v hriadeli (často po prudkom pustení).	Servisná oprava – výmena alebo dotiahnutie pružiny.
Sieť drhne pri vyťahovaní	Sieťovina sa zachytáva o lištu alebo je deformovaná koncová lišta.	Skontrolujte, či nie je sieť pokrčená; pri pretrvávajú – servis.
Hluk z kazety pri navíjaní	Uvoľnená alebo opotrebovaná súčasť hriadeľa.	Kontaktujte servis.
Sieťovina je pretrhnutá	Mechanické poškodenie (silný náraz, vetrom uvoľnené predmety).	Servisná výmena sieťoviny – kazeta sa demontuje.

5

Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže – vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

- 1 Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
- 2 Stručne opíšte problém – ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
- 3 Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6

Kontakt – servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967
dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711
dason.ke@dason.sk

Po-Út 8:30 – 16:30	St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)	Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)	Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené
--------------------	--	------------------------------------	--------------------------------



Máte vernostnú kartu DASON?

Pri reklamácii vám stačí číslo karty. Aktívna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta