



Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Vertikálne žalúzie

Vertikálne lamelové žalúzie · interiér

4 ROKY

záruka

2 POBOČKY

Prešov · Košice

OD 1998

skúsenosti

www.dason.sk

Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a najčastejšie riešenia problémov pre vertikálne lamelové žalúzie dodané spoločnosťou DASON. Vertikálne žalúzie sú ideálne pre veľké okenné plochy, posuvné dvere a presklené steny – efektívne tienia bez straty výhľadu.



Záruka 4 roky

Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.



Bezpečnostné upozornenie

Pre bezpečnosť detí dbajte, aby ovládacia retiazka a šnúrka neboli v ich dosahu. Retiazku po skončení ovládania zaistite do bočného úchytu. Detské postieľky a hracie kúty umiestňujte ďalej od ovládacích prvkov.

1

Popis a hlavné časti

Vertikálna žalúzia je tieniaci systém zo zvislých látkových alebo plastových lamiel (šírka 89 mm alebo 127 mm – podľa modelu), ktoré sa pohybujú v hornej koľajnici. Lamely sa dajú natočiť pre reguláciu prepustenia svetla a posunúť do strany (na hromadu) pre úplné otvorenie výhľadu.

Hlavné časti vertikálnej žalúzie

- 1 Horná koľajnica**
kryje pojazdový mechanizmus, drží lamely
- 2 Látkové lamely**
zvislé tieniace pásy, natáčajú a posúvajú sa
- 3 Spodné závažia**
drobné kovové prvky na spodnom konci lamiel
- 4 Spojovacia retiazka**
spája spodné konce lamiel, dáva tvar
- 5 Ovládacia retiazka + šnúrka**
natáčanie lamiel + posun do strán

2

Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Ovládanie retiazkou a šnúrkou

Štandardné ovládanie pre väčšinu modelov vertikálnych žalúzií.

- 1** Pre posun lamiel do strany (otváranie / zatváranie): zatiahnite ovládaciu šnúрку nadol – na jednu alebo druhú stranu podľa smeru posunu.
- 2** Šnúрку ťahajte plynulo a do koncovej polohy. Pri zaseknutí netraste, ale jemne uvoľnite a skúste znova.
- 3** Pre natočenie lamiel (regulácia svetla): potiahnite retiazku nadol na jednu alebo druhú stranu.

- 4 Lamely sa natáčajú postupne – uhlom určujete, koľko svetla a pohľadu prepúšťajú.
- 5 Po skončení ovládania zaistíte retiazku do bočného úchyty (bezpečnosť detí).

2.2 Motorické ovládanie

Komfortné elektrické ovládanie – tlačidlom na stene alebo diaľkovým ovládačom.

- 1 Tlačidlo „OTVORIŤ“: posúva lamely do strany na zhrnutie (otvorený výhľad).
- 2 Tlačidlo „ZATVORIŤ“: rozloží lamely cez celú šírku.
- 3 Pre natočenie lamiel: pri rozložených lamelách opakovaným krátkym stláčaním nastavte uhol.
- 4 Pri Somfy motore môžete využiť aj scenáre – napríklad automatické zatvorenie pri západe slnka.



Tip pre motorické žalúzie

Ak máte Somfy motor, môžete ho integrovať do smart home systému TaHoma. Automatizáciu na východ slnka, ranný režim alebo scenáre vám rada nakonfiguruje naša pobočka.

3

Údržba a čistenie

Vertikálne žalúzie sú v podstate bezúdržbové. Lamely sú už z výroby antistaticky ošetrené, takže sa na ne neusádza prach v takej miere ako na bežné textilie. Občasné jemné čistenie im zachová pekný vzhľad a predĺži životnosť.

Bežné čistenie

- Prach odstránite jemným štetcom, prachovkou alebo vysávačom s mäkkou kefou (najnižší stupeň).
- Lamely vysávajte jednu po druhej, smerom zhora nadol.
- Pri každodennom používaní stačí jemné čistenie raz za 2–3 mesiace.

Silnejšie znečistenie

- Lamely je možné zložiť z koľajnice a dať vyčistiť špecializovanou firmou (chemicky alebo v práčovni – podľa materiálu).
- Pri menších škvrnách stačí vlhkou špongiou s jemným saponátom prejsť po znečistenom mieste – bez ťahania.
- Nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá ani abrazívne hubky – lamely majú jemnú povrchovú úpravu.

4

Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Lamely sa neposúvajú	Šnúrka je zachytená, lamely sa o seba zachytili.	Skontrolujte šnúrku a koľajnicu zhora; jemne narovnajcie lamely rukou.

Lamely sa nenatáčajú úplne	Retiazka nie je v koncovej polohe alebo je odpojená.	Ťahajte retiazku až do citeľnej koncovej polohy; ak je voľná – servis.
Lamela vypadla zo závesu	Uvoľnené uchytenie v koľajnici alebo poškodený háčik.	Lamelu nevkladajte späť silou – kontaktujte servis.
Spojovacia retiazka spadla	Vyšmykla sa z plastových klipsov v spodných závažiach.	Pri viacerých lamelách naraz je lepšie kontaktovať servis.
Motor sa neotáča	Prerušený prívod prúdu, vybitá batéria v ovládači, prehriatie.	Skontrolujte istič a batériu; po prehriatí počkajte 15 minút.
Žalúzia sa kýve / hluk pri pohybe	Niektoré závažia chýbajú alebo sú lamely zle dovolené.	Skontrolujte spodné závažia a spojovaciu retiazku.

5

Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže – vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

- 1 Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
- 2 Stručne opíšte problém – ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
- 3 Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6

Kontakt – servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967
dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711
dason.ke@dason.sk

Po–Ut 8:30 – 16:30

St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)

Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)

Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené



Máte vernostnú kartu DASON?

Pri reklamácii vám stačí číslo karty. Aktivna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta