

## DASON Prešov , Levočská 11 , 080 01 Prešov

IČO : 35275260 mob.: : 0907 127 967,0905 561 865,0907 120 716  
IČ DPH : SK 1020746672 E-MAIL: : dason@dason.sk  
Č.úctu : 262 872 9314 / 1100 tel./fax: : ++421 51 77 65 451

### **NÁVOD NA MONTÁŽ**

#### **Pevná sieť - SOM**

UCHYTENIE SIETE:



##### **Zvrtlík (montáž z exteriéru):**

1. Sieť priložíme zvonku na okenný rám.
2. Na rám okna upevníme PVC zvrtlíky (otočné úchyty), s ktorých pomocou je sieť prichytená k rámu (skrutky sú súčasťou dodávky).

##### **"Z" HÁČIKY (montáž z interiéru):**

1. Sieť priložíme zvonku na okenný rám.
2. Sieť uchytiť k rámu okna (bez vŕtania) pomocou "Z" háčikov (nanitovaných na profile) nasunutím siete smerom nahor (tým dôjde k uchyteniu siete za horný "Z" háčik) a následným spustením (tým dôjde k uchyteniu siete za spodný "Z" háčik.)
3. Pre jednoduchšie uchopenie je sieť vybavená plastovými držiakmi - hangry.

##### **Výklopnými PÁNTAMI (montáž z exteriéru):**

1. Sieť priložíme zvonku na okenný rám.
2. V mieste horných rohov siete budú osadené výklopné panty. Na okennom ráme si odmeriame miesta pre uchytenie týchto pántov a následne ich prichytíme.
3. V mieste spodného profilu osadíme dva PVC zvrtlíky.
4. Sieť nasunieme zospodu do výklopných pántov a spustíme do pripravených zvrtlíkov.

#### **Pevná sieť-SOL**

UCHYTENIE SIETE:



##### **Otočným HÁČIKOM:**

1. Sieť priložíme z interiéru k okennému rámu a uchytiť ju otočením háčikov za okenný profil.
2. Pre jednoduchšie uchopenie je sieť vybavená plastovými držiakmi - hangry.

#### **Pevná sieť-Predsadená**

UCHYTENIE SIETE:



##### **Zvrtlík (montáž z interiéru):**

1. Sieť priložíme zvonku na okenný rám.
2. Plastové zvrtlíky (otočné úchytky) s nízkym odsadením sú namontované z vnútornej strany sieťového profilu a uchytené za jeho lem.
3. Pre jednoduchšie uchopenie je sieť vybavená plastovými držiakmi - hangry

## **SIEŤ DVEROVÁ OTVÁRACIA**

---

UCHYTENIE SIETE:



**Obyčajným PANTOM:**

1. Sieť priložíme zvonku k dverovému rámu / ku špalete.
2. Sieť upevníme na dverový rám pomocou rohových pántov alebo k špalete pomocou rovnakých pántov (pánty sú súčasťou sieťového profilu).
3. V prípade nerovnosti dverového rámu sú k dispozícii podložky pod pánty siete.
4. Pre lepšie zatváranie siete je odporúčaný magnet (upevnený k sieťovému profilu na strane madla), ktorý dosadá na pliešok upevnený na ráme dverí.

**Samozatvárajúcim PANTOM:**

1. Postup rovnaký ako u obyčajných pántov, len je potrebné nastaviť a zabezpečiť pružinový mechanizmus pantu

## **SIEŤ SAMONAVÍJACIA - OKENNÁ**

---



1. Do drážok koncovej lišty nasunieme najprv madlo, držiak so šnúrou, druhé madlo a nakoniec z každej strany plastové koncové zarážky.  
Do navíjacej hriadele a boxu rolovacej siete nasunieme zo strán plastové krytky s úchytnými trňmi.
2. Box so sieťou uchytneme skrutkami do hmoždiniek v špalete (ostenia) cez diery v trňoch bočných krytiel.
3. Do každej vodiacej lišty nasunieme zospodu nastaviteľné zabezpečenie koncovej lišty.
4. Vodiace lišty nasunieme do koncovej lišty a potom uchytneme skrutky do hmoždiniek v špalete (ostenia). Na želanie zákazníka môže byť rolo sieť vybavená vynášacími uholníkmi. V tomto prípade sú vodiace lišty uchytené k týmto uholníkom už z výroby (prinitovaním).  
Do vodiacich lišt a vynášacích uholníkov sú predvŕtané z výroby otvory pre priechod skrutkovača na uchytenie lišt skrutky do okenného rámu.  
Po uchytení lišt sa do otvorov v lištách nacvaknú plastové krytky.
5. Na nastaviteľnom zabezpečení koncových lišt si nastavíme výšku, v ktorej bude sieť zabezpečená.



## **SIEŤ SAMONAVÍJACIA - DVEROVÁ**

---

1. Do drážok koncovej lišty nasunieme madlo a z každej strany plastové koncové zarážky.  
Do navíjacej hriadele a boxu rolovacej siete nasunieme zo strany plastovú krytku s úchytnými trňmi a do drážky v boxe nasunieme tesniacu kefkú.
2. Na box sa sieťou nacvaknete kovové spony. Box priložíme na ostenia, označíme si miesta pre vyvrtanie otvorov na uchytenie kovových spôn a samotného boxu do ostenia. Vyvrtáme otvory, zasunieme do nich hmoždinky a vrutmi uchytneme samotné spony. Potom na spony nacvakneme box so sieťou a uchytneme samotný box.
3. Na protikus nasunieme zaisťovací háčik koncovej lišty a z každej strany plastové zarážky.
4. Medzi box a protikus zasunieme hornú a dolnú vodiacu lištu.  
(Horná lišta je širšia než dolná vodiaca lišta.)
5. Vodiace lišty prichytíme skrutkami k dverovému rámu.  
V prípade, keď si zákazník želá odsadenie vynášacími uholníkmi, je potrebné najprv vyvrtáť do vodiacich lišt otvory o  $\varnothing$  10mm a do vynášacích uholníkov otvory s  $\varnothing$  5mm.  
Cez tieto otvory sa uchytiť vynášacie uholníky k osteniu. Vodiace lišty sa prichytia k vynášacím uholníkom prinitovaním. Potom sa do otvorov v lištách nacvaknú plastové krytky.

## DASON Prešov , Levočská 11 , 080 01 Prešov

IČO : 35275260 mob.: : 0907 127 967,0905 561 865,0907 120 716  
IČ DPH : SK 1020746672 E-MAIL: : dason@dason.sk  
Č.úctu : 262 872 9314 / 1100 tel./fax: : ++421 51 77 65 451

### **NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU**



#### **Obsluha:**

Dverové siete sa ovládajú pomocou madla umiestneného na ráme siete.  
Samonavíjacia sieť okenná sa ovláda pomocou madiel a sťahovacej šnúry umiestnených na koncových lištách siete.  
Samonavíjacia sieť dverová sa ovláda pomocou madla umiestneného na koncovej lište siete.

#### **Údržba:**

Pevné a dverové siete nevyžadujú osobitnú údržbu.  
Samonavíjacie siete vyžadujú udržiavanie čistoty dráhy vo vodiacich lištách, inak nevyžadujú žiadnu osobitnú údržbu.