

IČO : 35275260

mob.: : 0907 127 967,0905 561 865,0907 120 716

IČ DPH : SK 1020746672

E-MAIL: : dason@dason.sk

Č.úctu : 262 872 9314 / 1100

tel./fax: : ++421 51 77 65 451



## NÁVOD NA MONTÁŽ ŠTANDARD, SUPER A HARMONY

Montáž vykonávajte podľa tohto návodu, vyhnite sa tak zbytočným montážnym chybám.

### Montáž medziokených žalúzií:

**Pomôcky k montáži:** vŕtačka, vrták  $\varnothing$  8 mm, dlátko, kladivko, klinčeky, krížový skrutkovač.

### Vlastná montáž:

1. skontrolujeme žalúziu, či jej rozmer zodpovedá šírke okna
2. do rámu okenného krídla odmeriame a následne vyvrtáme dva otvory priemeru 8 mm
3. v mieste navrtaných otvorov vysekáme drážku vo vnútornom priestore vonkajšieho krídla, ktorá slúži k voľnému priechodu ohybnej hriadele a priechodky
4. zasunieme vešiaky do ložísk žalúzie
5. priechodku navlečíme na šnúru a pomocou klinčekov upevníme k rámu
6. priskrutkujeme alebo pomocou klinčekov upevníme žalúziu do okenného krídla a zároveň prevlečíme cez ovládacie otvory bowden a šnúru
7. skontrolujeme funkčnosť žalúzie a voľný priechod šnúry
8. nasadíme ovládacie tiahlo na bowden
9. na povrázok navlečíme hrušku a zaistíme uzlom
10. namontujeme držiak tiahla a kolieska provázku k rámu
11. montáž žalúzií s vodiacim silónom sa vykonáva s použitím fixačného uholníka

### Montáž vnútorných žalúzií:

**Pomôcky k montáži:** krížový skrutkovač, skrutky.

### Vlastná montáž:

1. skontrolujeme žalúziu, či jej rozmer zodpovedá šírke okna
2. rozmeriame umiestnenie a upevníme otočné interiérové vešiaky
3. upevníme žalúziu do pripravených vešiakov
4. čelný vývod - nasadíme ovládacie tiahlo a pomocou spojovacej trubičky tiahla, spojíme s ohybnou hriadeľov čelný vývod s brzdou - nasadíme PVC priehľadné tiahlo
5. na povrázok navlečíme hrušku a zaistíme uzlom
6. namontujeme držiak tiahla a kolieska provázku k rámu
7. skontrolujeme funkčnosť žalúzie a voľný priechod šnúry
8. montáž žalúzií s vodiacim silónom sa vykonáva s použitím fixačného uholníka

- Do spodnej lišty rámu okna pripevníme univerzálnej spodný úchyt vedenia

- Odsadenie úchytke záleží vždy na danej situácii montáže

- Koniec silonu uchopíme a primerane vypneme vedenie

**Upozornenie:** Pred montážou doporučujeme previesť kontrolu všetkých dielov

pri dodávke tovaru, tým predídete možným problémom!