

## DASON Prešov , Levočská 11 , 080 01 Prešov

IČO : 35275260 mob.: : 0907 127 967,0905 561 865,0907 120 716  
IČ DPH : SK 1020746672 E-MAIL: : dason@dason.sk  
Č.úctu : 262 872 9314 / 1100 tel./fax: : ++421 51 77 65 451

### Návod na montáž



#### Vnútorná látková roleta Apollo

Montáž clony Apollo je rýchla a jednoduchá, nutné je len dodržať presné uloženie vo vodorovnej polohe.

**Pomôcky k montáži:** vŕtačka, sada vrtákov, hmoždinky, krížový skrutkovač, malý skrutkovač, nôž.

#### **Vlastná montáž:**

1. Rozbalíme clonu a pripravíme si komponenty na montáž.
2. Pomocou skrutiek a hmoždiniek priskrutkujeme bočné držiaky na strop alebo stenu.
3. Vsunutím hriadele medzi bočné držiaky uchyťíme clonu.
4. Na bočné držiaky nacvaknete krytky.
5. Sťahovaním a vyťahovaním clony vyskúšame správnu funkčnosť.

#### Vnútorná látková roleta Calypso



Montáž clony Calypso je rýchla a jednoduchá, nutné je len dodržať presné uloženie vo vodorovnej polohe.

**Pomôcky k montáži:** vŕtačka, sada vrtákov, hmoždinky, krížový skrutkovač, malý skrutkovač, nôž.

#### **Vlastná montáž:**

1. Pomocou dodaných skrutiek a podložiek prichytíme konzoly za pomoci hmoždiniek do steny alebo stropu tak, aby konzola s štvorhranným vnútorným uložením bola na strane požadovaného pre ovládanie.
2. Vsunutím hriadele s návinom látky do štvorhranného uloženia a následného nacvaknutia druhého konca uchyťíme clonu.
3. Skontrolujeme krajné dorazy retiazky, prípadne upravíme.
4. Stiahnutím a vyťahnutím clony vyskúšame jej funkčnosť.

#### Vnútorná látková roleta Orion



Montáž clony Orion je rýchla a jednoduchá, nutné je len dodržať presné uloženie vo vodorovnej polohe.

**Pomôcky k montáži:** vŕtačka, sada vrtákov, krížový skrutkovač, malý skrutkovač, nôž, ceruzka.

#### **Vlastná montáž:**

1. Hliníkový box s návinom priložíme v hornej časti rámu k zasklievacím lištám a vyznačíme si miesto na skrutky.
2. Po navŕtaní dier prichytíme box skrutkami.
3. Na zasklievacie lišty prilepíme pomocou obojstrannej pásky krycie lišty.
4. Skontrolujeme krajné dorazy retiazky, prípadne upravíme.
5. Stiahnutím a vyťahnutím clony vyskúšame jej funkčnosť.

## Vnútorná látková roleta Titan



**Pomôcky k montáži:** vŕtačka, sada vŕtákov, krížový skrutkovač, malý skrutkovač, nôž, ceruzka.

### **Vlastná montáž:**

1. Na vnútornej strane okenného rámu strešného okna priložíme ľavú a pravú vodiacu lištu a vyznačíme si miesto na skrutky.
2. Na okennom ráme prichytíme skrutkami obe vodiace lišty a to iba v spodnej časti do oválnych otvorov, skrutky úplne nedoťahujeme.
3. Po uchytení obe vodiace lišty vyklopíme smerom na seba a nasadíme na ne horný kryt, brzdičky na spodnom závaží súčasne vsunieme do koľajníc vodiacich profilov.
4. Clonu teraz vyklopíme smerom od seba do okenného rámu a prichytíme skrutkami v hornej časti obe vodiace profily, potom napevno dotiahneme aj skrutky v spodnej časti.
5. Zatiahnutím resppektive vytiahnutím roletky vyskúšame jej funkčnosť.
6. Ak je funkcia brzdenie v spodnej alebo hornej časti rolety obmedzená, je potrebné použiť dodane podložky, ktoré sa umiestnia v bodoch uchytenia.
7. Opäť vyskúšame funkčnosť a nasadíme rohové krytky profilu.