

DASON Prešov , Levočská 11 , 080 01 Prešov

IČO : 35275260 mob.: : 0907 127 967,0905 561 865,0907 120 716
IČ DPH : SK 1020746672 E-MAIL: : dason@dason.sk
Č.úctu : 262 872 9314 / 1100 tel./fax: : ++421 51 77 65 451



Návod na montáž vertikálnych žalúzií

Pomôcky k montáži:

vrtáčka, sada vrtákov, hmoždinky, krížový skrutkovač, malý skrutkovač, nôž, nožnice.

Postup pri montáži do stropu:

1. Podľa počtu dodaných štipcov navštíme daný počet otvorov pre hmoždinky s priemerom 8 mm. Vzdialenosť otvorov musí byť minimálne 7 cm od steny (pre lamely 127 mm), aby nebolo bránené otáčaniu lamiel.
2. Do otvorov zatlačíme hmoždinky a pomocou skrutiek pripevníme klipsy.
3. Do pripravených štipcov nacvaknete horný profil.
4. Zavesíme dodané lamely v otvorenom stave (kolmo k oknu) na háčiky horného profilu.
5. Do spodnej časti každej lamely nasunieme dodané závažia tak, aby držiak retiazky bol hore.
6. Spojíme závažia jednotlivých lamiel spojovacou retiazkou.

Postup pri montáži na stenu:

1. Podľa počtu dodaných štipcov navštíme daný počet otvorov pre hmoždinky s priemerom 8 mm. Vzdialenosť otvorov musí byť minimálne
2. Do otvorov zatlačíme hmoždinky a pripevníme do nich uholníky.
3. Do uholníkov priskrutkujeme klipsy.
4. Do pripravených štipcov nacvaknete horný profil.
5. Zavesíme dodané lamely v otvorenom stave (kolmo k oknu) na háčiky horného profilu.
6. Do spodnej časti každej lamely nasunieme dodané závažia tak, aby držiak retiazky bol hore.
7. Spojíme závažia jednotlivých lamiel spojovacím retiazkou.