

DASON Prešov , Levočská 11 , 080 01 Prešov

IČO : 35275260 mob.: : 0907 127 967,0905 561 865,0907 120 716
IČ DPH : SK 1020746672 E-MAIL: : dason@dason.sk
Č.účtu : 262 872 9314 / 1100 tel./fax: : ++421 51 77 65 451

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE HLINÍKOVÉ



Ovládanie šnúrkou a bowdenom

1. vezmeme ovládaci šnúrkou do ruky a ak je zabezpečená, uvoľníme ju z aretačného kolieska
2. spustení žalúziu vytiahneme hore ťahaním ovládacej šnúrkou smerom nadol a zaistíme omotaním šnúrkou okolo aretačného kolieska
3. odvinutú žalúziu spúšťame dolu pomalým pohybom ruky
4. točením bowdenu doľava alebo doprava naklápame žalúziu do interiéru či exteriéru

Ovládanie šnúrkou s brzdou a tyčkou

1. vezmeme ovládaci šnúrkou do ruky
2. spustenu žalúziu vyťahujete hore ťahaním ovládacej šnúrkou smerom nadol
3. jemným zatahnutím ovládacej šnúrkou na stranu odistíme brzdu a pomalým pohybom ruky hore spúšťame odvinutú žalúziu nadol
4. točením tyčky doľava alebo doprava naklápame žalúziu do interiéru či exteriéru

Ovládanie retiazkou

1. uvoľníme retiazku z bočného úchytu retiazky (neplatí pre Monokomando)
2. vezmeme retiazku tak, aby smerovala dole pozdĺž okenného rámu
3. ťahom za vnútornú časť retiazky nadol vyťahujete žalúziu hore a naklápame do interiéru
4. ťahom za vonkajšiu časť retiazky nadol spúšťame žalúziu nadol a naklápame do exteriéru
5. ukotvíme retiazku v úchytu retiazky (neplatí pre Monokomando)

Ovládanie motorické

1. stlačením tlačidla "HORE" vyťahujete žalúziu hore a naklápame do interiéru
2. stlačením tlačidla "DOLE" spúšťame žalúziu nadol a naklápame do exteriéru

Ovládanie šnúrou

Žalúzia sa sťahuje alebo vyťahuje ťahaním šnúry na jednu alebo druhú stranu. Naklápanie lamiel sa vykonáva ťahom šnúry do protismeru.

Ovládanie kľukou

Žalúzie sa sťahuje alebo vyťahuje otáčaním kľučky doľava alebo doprava. Naklápanie lamiel sa vykonáva ľahkým pootočením kľučky do protismeru.

Údržba žalúzií

Údržba žalúzií je minimálna. Výrobok nevyžaduje mazanie. Prachu sa žalúzie zbavuje štetcom, ktorý je k dostaniu na trhu. Nedoporučujeme žalúzie čistiť vodou.

Iná údržba nie je potrebná.

Výrobok je za podmienok obvyklého a určeného použitia bezpečný a nevyžaduje osobitnú údržbu.

Údržba žalúzie IST Solar Flex nie je potrebná. Žalúzie, vstavané do medzokenného priestoru, ktorý je voči vonkajšiemu okoliu hermeticky uzatvorený.

Údržba žalúzie INT-50 je minimálna. Chod a funkčnosť žalúzie je podmienená šetrným zaobchádzaním pri ovládaní, mechanizmy nie je treba premazávať (nepoužívať žiadne mazacie tuky). Na čistenie používať len vodu so saponátmi, nepoužívať obrušujúce prostriedky.

Chrániť pred mechanickým poškodením.