




**CENTRALIS UNO RTS**  
lokální řídicí jednotka s integrovaným přijímačem





**CENTRALIS UNO RTS**  
lokální řídicí jednotka s integrovaným přijímačem



**CENTRALIS UNO RTS**  
lokální řídicí jednotka s integrovaným přijímačem



**CENTRALIS UNO RTS**  
lokální řídicí jednotka s integrovaným přijímačem



**TELIS 4 dálkový ovladač**  
5. kanál je možné použít jako centrál

Údaj v závorce platí pouze v případě použití pohonu řady LS 40