



Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Horizontálne žalúzie

Hliníkové lamelové žalúzie · interiér

4 ROKY

záruka

2 POBOČKY

Prešov · Košice

OD 1998

skúsenosti

www.dason.sk

Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a najčastejšie riešenia problémov pre hliníkové horizontálne žalúzie dodané spoločnosťou DASON. Vďaka starostlivému zaobchádzaniu vám žalúzia bude slúžiť mnoho rokov.



Záruka 4 roky

Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.



Bezpečnostné upozornenie

Pre bezpečnosť detí dbajte, aby ovládacie šnúrky a retiazky neboli v ich dosahu. Odporúčame použiť dodané bezpečnostné prvky (úchyty, naviják). Detské postelky a hracie kúty umiestňujte ďalej od ovládacích prvkov žalúzie.

1

Popis a hlavné časti

Hliníková horizontálna žalúzia je tieniaci systém zložený z hliníkových lamiel (24, 25, 35 alebo 50 mm – podľa modelu), ktoré sa dajú zhrnúť k hornému profilu alebo naklopiť pre reguláciu prepustenia svetla a pohľadu.

Hlavné časti horizontálnej žalúzie

- 1 **Horný profil (rímsa)**
kryje navijací mechanizmus
- 2 **Hliníkové lamely**
naklápajú sa pre reguláciu svetla
- 3 **Spodná lišta (závažie)**
drží žalúziu napnutú
- 4 **Ovládacia šnúrka / retiazka**
vyťahovanie + aretačné koliesko
- 5 **Tyčka alebo bowden**
naklápanie lamiel doľava / doprava

2

Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Šnúrka a bowden

Najčastejšie ovládanie pri klasických modeloch (napr. INT-25, INT-50).

- 1 Vezmite ovládaciu šnúrku do ruky. Ak je zaistená, opatrne ju uvoľnite z aretačného kolieska.
- 2 Vyťahovanie hore: ťahaním šnúrky smerom nadol. Po dosiahnutí žiadanej polohy zaistite omotaním šnúrky okolo aretačného kolieska.
- 3 Spúšťanie dole: pomalým pohybom ruky uvoľnite šnúrku – žalúzia sa plynule odvíja vlastnou váhou.
- 4 Naklápanie lamiel: točením bowdenu doľava alebo doprava lamely natočíte do interiéru alebo exteriéru.

2.2 Retiazkové ovládanie (Monokomando)

Plynulé jednoručné ovládanie retiazkou – vyťahovanie aj naklápanie jedným prvkom.

- 1 Uvoľnite retiazku z bočného úchytu (neplatí pre model Monokomando, kde úchyt nie je).
- 2 Vyťahovanie hore + naklápanie do interiéru: ťahom za vnútornú časť retiazky nadol.
- 3 Spúšťanie dole + naklápanie do exteriéru: ťahom za vonkajšiu časť retiazky nadol.
- 4 Po skončení manipulácie retiazku zaistíte späť v úchyte (bezpečnosť detí).

2.3 Motorické ovládanie

Komfortné elektrické ovládanie tlačidlom alebo diaľkovým ovládačom (často Somfy motor).

- 1 Tlačidlo „HORE“: vyťahuje žalúziu hore a postupne naklápa lamely do interiéru.
- 2 Tlačidlo „DOLE“: spúšťa žalúziu nadol a naklápa lamely do exteriéru.
- 3 Krátke stlačenie = malý pohyb (jemné nastavenie naklopenia lamiel).
- 4 Dlhšie podržanie = súvislý chod až po koncovú polohu.



Tip pre motorické žalúzie

Ak máte motorovú žalúziu Somfy, môžete ju integrovať do smart home systému TaHoma. Časovanie podľa polohy slnka alebo scenáre vám rada nakonfiguruje naša pobočka.

3

Údržba a čistenie

Hliníkové horizontálne žalúzie sú v podstate bezúdržbové – nepotrebujú mazanie ani špeciálne ošetrovanie. Pravidelné odstránenie prachu im však predĺži životnosť a zachová estetický vzhľad.

Bežné čistenie

- Prach odstránite jemným štetcom alebo prachovkou špeciálne určenou pre žalúzie. Čistíte od stredu lamely k okraju.
- Suchá mikrovláknová utierka je vhodná aj na ľahké znečistenie.
- Lamely je vhodné naklopiť do plnej polohy (vodorovne) a čistiť postupne zhora nadol.

Silnejšie znečistenie

- Použite mierne navlhčenú utierku s jemným saponátom (riad / všeobecné čistiace).
- Po umytí lamely dôkladne osušte – voda nesmie zostať v profile ani na lankách.
- Nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá (acetón, riedidlo), abrazívne hubky, drôtenky.

4

Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Žalúzia sa neťahá hore	Šnúrka je zachytená alebo aretovaná na koliesku.	Uvoľnite šnúrku z aretačného kolieska a skúste znova.
Lamely sa nedoklopia úplne	Bowden alebo tyčka nie je celkom v koncovej polohe.	Otáčajte ovládacím prvkom až do citeľnej koncovej polohy.
Žalúzia sa zasekáva	Lamely sú v profile pokrivené alebo zapadnutý nečistý objekt.	Skontrolujte horný profil a lamely; ak nevidíte príčinu, kontaktujte servis.
Motor sa neotáča	Prerušený prívod prúdu, vybitá batéria v ovládači, prehriatie motora.	Skontrolujte istič a batériu. Po prehriatí počkajte 15 minút.
Naklápanie nefunguje	Uvoľnená alebo poškodená spojka tyčky / bowdenu.	Skontrolujte uchytenie tyčky; ak je voľná – servis.
Lamely sú nakrivo	Niektorá lamela vypadla z lanka.	Žalúziu nepoužívajte a kontaktujte servis – opravu lanka realizujeme my.

5

Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže – vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

- 1 Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
- 2 Stručne opište problém – ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
- 3 Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6

Kontakt – servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967

dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711

dason.ke@dason.sk

Po–Ut 8:30 – 16:30

St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)

Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)

Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené

**Máte vernostnú kartu DASON?**

Pri reklamácii vám stačí číslo karty. Aktívna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta