



Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Japonské závesy

Posuvné panelové závesy · interiér

4 ROKY

záruka

2 POBOČKY

Prešov · Košice

OD 1998

skúsenosti

www.dason.sk

Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a riešenia problémov pre japonské posuvné závesy dodané spoločnosťou DASON. Japonské závesy sú elegantné a moderné riešenie pre veľké okná, deliace priestory alebo francúzske okná. Panely sa po koľajnici plynulo posúvajú a vytvárajú efekt zvislých tieniacich plôch.



Záruka 4 roky

Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.



Bezpečnostné upozornenie

Japonské závesy ovládajte ťahaním za ovládací panel alebo retiazku, nikdy nie násilne za samotnú látku. Ovládaciú retiazku po použití zaistíte mimo dosahu detí.

1

Popis a hlavné časti

Japonský záves je tieniaci systém z viacerých látkových panelov (zvyčajne 3–6 ks, šírka 60–120 cm), ktoré sa pohybujú v hornej viackoľajovej lište. Panely sa pri otvárani zasúvajú za seba (skladaná pozícia) a pri zatvorení vytvárajú jednotnú plochu.

Hlavné časti japonského závesu

- Horná koľajnica**
viackanálová lišta nesúca panely, krytá maskou
- Látkové panely**
tieniace plochy, posúvajú sa po koľajnici
- Spodný napínací profil**
drží panel napnutý a rovný
- Ovládací panel (prvý)**
panel, za ktorý ťaháte pre posun
- Ovládacia retiazka / šnúrka**
alternatívne ovládanie pre veľké systémy

2

Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Ručné ovládanie (ťah za panel)

Najjednoduchší typ ovládania pre menšie systémy do cca 250 cm šírky.

- Uchopte ovládací panel (zvyčajne prvý panel zo strany ovládania) za spodný okraj alebo bočnú hranu.
- Plynulým pohybom posuňte panel do strany — ostatné panely sa pohnú za ním.
- Pri otvárani (vlnenie do strany) sa panely postupne skladajú za seba.

- 4 Pri zatváraní ťahajte panel až do koncovej polohy – panely sa rozložia cez celú šírku okna.
- 5 Nikdy neťahajte za samotnú látku – len za hranu alebo napínací profil.

2.2 Ovládanie šnúrkou alebo retiazkou

Pri širších systémoch (nad ~250 cm) pre pohodlnejší pohyb a synchronizáciu panelov.

- 1 Šnúrkou / retiazkou ťahajte plynule nadol na jednu stranu – panely sa posúvajú v smere ťahu.
- 2 Pre opačný smer ťahajte za druhú časť šnúrkou / retiazky.
- 3 Pohyb je synchronizovaný – všetky panely sa pohybujú spolu v správnom poradí.
- 4 Pri ovládaní sa neopierajte o panely ani ich neťahajte ručne – môžete narušiť synchronizáciu.

3

Údržba a čistenie

Japonské závesy vyžadujú minimálnu údržbu. Hlavnou starostlivosťou je čistenie panelov a občasné odstránenie prachu z koľajnice. Antistatická úprava látky pomáha minimalizovať usádzanie prachu.

Bežná údržba panelov

- Prach odstráňte vysávačom s mäkkou kefou (najnižší stupeň) alebo prachovkou.
- Panely vysávajte v zatvorenej polohe, smerom zhora nadol.
- Periodicita: 2–3× ročne stačí pre bežné domáce použitie.

Čistenie pri škvrnách

- Drobné škvrny: jemne navlhčená špongia s veľmi slabým saponátom, krúživými pohybmi.
- Po čistení panel úplne vysušte v zatvorenom stave – vlhká látka môže zhrubnúť.
- Pre silnejšie znečistenie: panel zložte z koľajnice a dajte do čistiarne (overte materiálovú vhodnosť).
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, agresívne čistiace prostriedky ani veľmi mokré utierky.

Koľajnica a mechanizmus

- Koľajnicu 1× ročne vysajte alebo poutierajte suchou utierkou – prach v drážkach môže spôsobiť zaseknutie.
- Pohyblivé časti nepremazávajú – výrobca to neodporúča.

4

Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Panel sa zasekáva pri posune	Prach v koľajnici alebo nesprávne zavesený jazdec.	Vyčistite koľajnicu vysávačom; ak nepomôže – kontaktujte servis.
Panely sa nepohybujú synchronne	Posunula sa synchronizačná šnúra v koľajnici.	Toto je servisná oprava – kontaktujte našu pobočku.

Panel sa krčí alebo vlní	Chýba spodný napínací profil alebo je nesprávne nasadený.	Skontrolujte spodný profil; pri probléme s nasadením kontaktujte servis.
Šnúrk sa ťahá ťažko	Prach alebo nečistota v ovládacom mechanizme.	Kontaktujte servis – mechanizmus je vhodné vyčistiť odborne.
Panel sa odpája od jazdca	Uvoľnený alebo poškodený upínací suchý zips / klip.	Žalúziu nepoužívajte – kontaktujte servis pre opravu úchytu.

5 Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže – vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

- 1 Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
- 2 Stručne opíšte problém – ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
- 3 Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6 Kontakt – servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967
dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711
dason.ke@dason.sk

Po–Ut 8:30 – 16:30	St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)	Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)	Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené
--------------------	--	------------------------------------	--------------------------------



Máte vernostnú kartu DASON?

Pri reklamácii vám stačí číslo karty. Aktívna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta