



Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Látkové rolety Apollo

Voľne visiace látkové rolety · interiér

4 ROKY

záruka

2 POBOČKY

Prešov · Košice

OD 1998

skúsenosti

www.dason.sk

Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a riešenia problémov pre látkové rolety Apollo dodané spoločnosťou DASON. Apollo je voľne visiaca látková roleta — jednoduchá, elegantná a vhodná pre väčšinu interiérových okien. Roleta sa navíja na hornú hriadeľ krytú odnímateľnou textilnou maskou.



Záruka 4 roky

Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.



Bezpečnostné upozornenie

Pre bezpečnosť detí dbajte, aby ovládacie šnúrky a retiazky neboli v ich dosahu.

1

Popis a hlavné časti

Látková roleta Apollo je tieniaci systém s látkou navíjajúcou sa na hornú kovovú hriadeľ. Ovládanie je retiazkové (plastová alebo kovová retiazka) — najbežnejšie a najodolnejšie riešenie. Roleta sa montuje na strop alebo do okenného rámu. Ide o voľne visiacu variantu, ktorá nemá bočné vodiace lišty.

Hlavné časti rolety Apollo

- 1 **Horná navíjacia hriadeľ**
kovová tyč, na ktorú sa látka navíja
- 2 **Látkový tieniaci pás**
vlastná tieniaca časť rolety
- 3 **Spodný profil / lišta**
drží spodok látky napnutý
- 4 **Ovládacia retiazka**
umiestnená na jednej strane rolety
- 5 **Bočné konzoly**
držia hriadeľ v stene alebo strope

2

Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Retiazkové ovládanie

Štandardné ovládanie pre rolety Apollo. Retiazka sa nachádza na jednej strane.

- 1 Uvoľnite retiazku z bočného bezpečnostného úchyty (zvyčajne plastový háčik na okennom ráme).
- 2 Retiazku držte tak, aby smerovala nadol pozdĺž okenného rámu.
- 3 Spúšťanie rolety dole: ťahajte za vnútornú časť retiazky (bližšie k oknu) nadol.
- 4 Vyťahovanie rolety hore: ťahajte za vonkajšiu časť retiazky (od okna) nadol.

- 5 Roletu zastavte v ľubovoľnej polohe – retiazka má brzdivý mechanizmus.
- 6 Po skončení manipulácie zaistíte retiazku späť do bočného úchytu (bezpečnosť detí).

2.2 Motorické ovládanie

Pre komfortné rolety bez retiazky – ovládanie tlačidlom alebo diaľkovým ovládačom.

- 1 Tlačidlo „DOLE“ (alebo šípka nadol): spustí roletu nadol.
- 2 Tlačidlo „HORE“ (alebo šípka nahor): zvinie roletu hore.
- 3 Tlačidlo „STOP“ (alebo medzi pohybmi): zastaví roletu v aktuálnej polohe.
- 4 Diaľkový ovládač má niekedy aj predprogramované polohy – overte v dodanom návode k motoru.

3

Údržba a čistenie

Látkové rolety Apollo sú jednoduché na údržbu. Antistatická úprava väčšiny látok znižuje usádzanie prachu. Pri správnom zaobchádzaní si zachovávajú vzhľad mnoho rokov.

Bežné čistenie

- Prach odstránite jemnou prachovkou alebo vysávačom s mäkkou kefou (najnižší stupeň).
- Vysávajte roletu v zatvorenej polohe, postupujte zhora nadol.
- Periodicita: 2–3× ročne alebo podľa miery prašnosti v miestnosti.

Čistenie pri škvrnách

- Drobné škvrny: jemne navlhčená špongia alebo handra s veľmi slabým saponátom.
- Čistíte krúživými pohybmi, nie ťahaním po látke.
- Po čistení nechajte roletu úplne vyschnúť v zatvorenej polohe – mokré nezvíjajte (môžu sa vytvoriť pruhy).
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

4

Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Roleta sa neťahá hore	Brzdový mechanizmus v hriadeľi sa zasekol alebo je opotrebovaný.	Skontrolujte, či retiazka nie je zachytená; pri pretrvavaní – servis.
Roleta sa nezastavuje v polohe	Opotrebovaná brzda v hriadeľi.	Toto je servisná oprava – kontaktujte našu pobočku.
Retiazka praskla	Mechanické opotrebenie pri intenzívnom používaní.	Vymeníme retiazku v servise – drobná oprava.
Látka sa krčí pri navíjaní	Hriadeľ je nesprávne nastavený alebo látka stratila napnutie.	Kontaktujte servis pre justáž.

Roleta sa krčí dole, nedrží napnutá	Chýba alebo je poškodená spodná lišta.	Skontrolujte spodný profil; pri chýbajúcich súčiastiach – servis.
Motor sa zastaví uprostred	Prehriatie pri častom použití, zaseknutie mechanizmu.	Počkajte 15 minút, motor vychladne; pri opakovaní – servis.

5 Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže – vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

- 1 Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
- 2 Stručne opíšte problém – ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
- 3 Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6 Kontakt – servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967
dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711
dason.ke@dason.sk

Po–Ut 8:30 – 16:30

St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)

Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)

Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené



Máte vernostnú kartu DASON?

Pri reklamácii vám stačí číslo karty. Aktívna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta