



Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Sieť dverová otváracá

Otváracá hliníková sieť proti hmyzu · dvere

4 ROKY

záruka

2 POBOČKY

Prešov · Košice

OD 1998

skúsenosti

www.dason.sk

Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a riešenia problémov pre dverovú otváraciu sieť proti hmyzu dodanú spoločnosťou DASON. Otváracia sieť je nezávislé dverové krídlo v hliníkovom ráme, ktoré sa otvára na pántoch ako klasické dvere. Vhodná pre balkónové a terasové dvere, vstupy do záhradnej časti, kuchynské východy.



Záruka 4 roky

Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.



Bezpečnostné upozornenie

Sieťové dvere držte v zavretej polohe pri silnom vetre – nárazom vetra do otvorených sieťových dverí môže dôjsť k poškodeniu pántov alebo zatvárača. Nezatvárajte ani neotvárajte sieťové dvere prudkým pohybom.

1

Popis a hlavné časti

Dverová otváracia sieť je samostatné dverové krídlo z hliníkového rámu s napnutou sieťovinou. Otvára sa na pántoch (zvyčajne 2 alebo 3 ks) a zatvára sa automatickým magnetom alebo mechanickým zatváračom. Otváranie môže byť do interiéru alebo exteriéru – podľa konfigurácie.

Hlavné časti dverovej otváracie siete

- 1 **Hliníkový rám krídla**
obvodový profil so sieťovinou
- 2 **Pánty (2-3 ks)**
umožňujú otváranie krídla
- 3 **Madlo / kľučka**
na uchopenie pri otváraní
- 4 **Magnetový zatvárač / zatváracia pružina**
samočinné dovretie krídla
- 5 **Spodný kefkový tesniaci pás**
doraz proti prievanu a hmyzu

2

Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Otváranie a zatváranie

Sieťové dvere sa ovládajú ako bežné dvere – len madlom.

- 1 Uchopte sieťové dvere za madlo alebo bočný rám.
- 2 Otvorte dvere plynulým pohybom – nie nárazom (mohlo by dôjsť k odpojeniu magnetu).
- 3 Pri prechode pridržte dvere, aby vás samočinný zatvárač neudrel.

4 Po prechode dvere nechajte samočinne zatvoriť – magnet alebo pružina ich dovŕú.

5 Skontrolujte, že dvere sú úplne zatvorené – magnet musí dosadnúť do protikusu.

2.2 Pridržiavanie v otvorenej polohe

Niektoré modely majú možnosť dočasne zaaretovať dvere otvorené.

1 Ak má váš model magnetový aretátor alebo háčik – pridržte dvere otvorené a zaháčkujte.

2 Pri samodvíravom modeli (bez aretácie) musíte dvere pri sťahovaní nákupe pridržať rukou alebo dať podpierku.

3 Neumiestňujte ťažké predmety na pridržanie – môžu deformovať pánty.

3 Údržba a čistenie

Otváracie sieťové dvere vyžadujú pravidelnejšiu údržbu ako pevné siete – sú v pohybe a pánty/zatvárač sa môžu uvoľniť alebo zaprášiť. Pri správnej starostlivosti vydržia 5+ rokov bez problémov.

Čistenie sieťoviny a rámu

- Sieťovinu vysajte mäkkou kefou alebo opláchnite vodou (1–2× ročne).
- Hliníkový rám poutierajte vlhkou utierkou – bez agresívnych čistiacich prostriedkov.
- Pri silnejšom znečistení použite vodu so jemným saponátom a opláchnite čistou vodou.
- Spodný kefkový tesniaci pás vyčistite vysávačom 1× ročne.

Údržba pántov a zatvárača

- 1× ročne skontrolujte, či sú skrutky pántov pevné – utiahnite, ak sa uvoľnili.
- Pánty v prípade škripania jemne ošetríte silikónovým sprejom (nie olejom – priťahuje prach).
- Magnet alebo zatváraciu pružinu nepremazávajte – musia zostať suché.
- Pri opotrebenom magnetu alebo kefkovom pásu kontaktujte servis pre výmenu.

4 Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Dvere sa nedovreli samé	Slabnuci magnet, uvoľnená pružina, alebo deformovaný rám.	Skontrolujte magnet; ak je oslabený – servisná výmena.
Dvere škripu pri otváraní	Suché pánty alebo prach v mechanizme.	Ošetrte pánty silikónovým sprejom.
Pánty sú uvoľnené	Skrutky sa povolili pri intenzívnom používaní.	Uťahnite skrutky; ak dier je opotrebovaná – servis.
Sieťovina je pretrhnutá	Mechanické poškodenie (zvíra, dieťa, vandalizmus).	Vymeníme sieťovinu – krídlo doneste na pobočku alebo si dohodneme výjazd.

Magnet sa odlomil	Mechanické poškodenie alebo nárazom.	Servisná oprava – vymeníme magnet.
Dvere drhnú o spodný prah	Spodný kefkový pás je opotrebovaný alebo sa pánty uvoľnili.	Skontrolujte pánty; pri opotrebenom páse – servisná výmena.

5 Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže – vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

- 1 Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
- 2 Stručne opíšte problém – ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
- 3 Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6 Kontakt – servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967
dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711
dason.ke@dason.sk

Po–Ut 8:30 – 16:30	St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)	Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)	Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené
--------------------	--	------------------------------------	--------------------------------



Máte vernostnú kartu DASON?

Pri reklamácií vám stačí číslo karty. Aktívna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta