DASON

Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Sieť okenná pevná

Pevná hliníková sieť proti hmyzu · okno

4 ROKY	2 POBOČKY	OD 1998
záruka	Prešov · Košice	skúsenosti

www.dason.sk

Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a riešenia problémov pre okennú pevnú sieť proti hmyzu dodanú spoločnosťou DASON. Pevná sieť je najjednoduchšie a najodolnejšie riešenie pre štandardné okná. Sieť je napnutá v hliníkovom ráme a do okna sa nasadzuje z vonkajšej strany pomocou plastových úchytov.

Záruka 4 roky
Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.

Bezpečnostné upozornenie
Sieť slúži ako bariéra proti hmyzu, nie ako bariéra proti pádu. Neopierajte sa o sieť, nedovoľte deťom liezť na okenný parapet pri otvorenom okne so sieťou. Sieť neudrží váhu osoby a môže dôjsť k vážnemu úrazu pádom.

1 Popis a hlavné časti

Pevná okenná sieť je hliníkový rám s napnutou sieťovinou (zvyčajne sklovláknitou alebo polyesterovou). Rám je nasadený na vonkajšej strane okna pomocou plastových Z-úchytov alebo zaklikávacích držiakov. Sieť nemá pohyblivé časti — pri potrebe čistenia alebo umývania okna sa celá zloží a po dokončení nasadí späť.

Hlavné časti okennej pevnej siete

1. **Hliníkový rám**
   obvodový profil so sieťovinou
2. **Sieťovina**
   tieniaca / hmyz-prepúšťajúca mreža
3. **Plastové úchyty (Z-tvar)**
   držia sieť v okennom otvore
4. **Rohové spoje**
   plastové diely v rohoch rámu
5. **Tesniaca šnúra**
   drží sieťovinu napnutú v drážke rámu

2 Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Zloženie siete z okna

Pri umývaní okna alebo na zimu môžete sieť dočasne odložiť.

1. Otvorte okno dovnútra (do izby).
2. Uchopte sieť za spodný okraj rámu oboma rukami.
3. Sieť jemne nadvihnite nahor — vyskočí z horných úchytov.

4 Vytiahnite sieť k sebe a do izby — celá zíde z okna.

5 Sieť odložte na suchom mieste, najlepšie na plocho alebo zavesenú za rám.

> **Tip pre dlhodobé odloženie**
> Pred zimou je vhodné sieť zložiť, vyčistiť a uskladniť — najmä pri silných vetroch a snežení sa zachované plastové úchyty a rám zachovajú dlhšie. Na jar ju jednoducho vrátite späť.

2.2 Nasadenie siete späť na okno

Postup je presne opačný — najprv hore, potom dole.

1 Otvorte okno dovnútra.

2 Sieť uchopte za obvodový rám oboma rukami.

3 Sieť vsuňte do horných úchytov — jemne ju zatlačte do horného Z-profilu.

4 Spodný okraj rámu nastavte do dolných úchytov a pustite — sieť sama dosadne.

5 Skontrolujte, či sieť pevne sedí v okennom otvore — nesmie sa pri otvorení okna pohybovať.

3 Údržba a čistenie

Pevné siete sú nenáročné — stačí ich občas zložiť a opláchnuť. Pri pravidelnej údržbe vám sieť bude slúžiť mnoho rokov bez zhoršenia priehľadnosti.

Bežné čistenie

- Vysávajte sieťovinu z vnútornej strany cez okno — vysávač s mäkkou kefou.
- Pri silnejšom znečistení zložte sieť z okna a opláchnite tečúcou vodou (záhradnou hadicou).
- Periodicita: 2× ročne (jar / jeseň) postačuje pre väčšinu domácností.

Čistenie pri silnom znečistení

- Zloženú sieť položte na plocho (napr. na trávnik).
- Použite mäkkú kefku s vodou a jemným saponátom (na riad).
- Opláchnite čistou vodou a nechajte úplne vyschnúť pred nasadením späť.
- Nepoužívajte tlakovú vodu (Karcher) — môže poškodiť napnutie alebo vytrhnúť sieťovinu.

Údržba úchytov

- Plastové úchyty 1× ročne skontrolujte — či nepraskli pôsobením UV žiarenia.
- Pri poškodení sa úchyt dá vymeniť — kontaktujte servis.
- Úchyty nepremazávajte — netreba.

4 Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Sieť nesedí pevne v okennom otvore	Plastové úchyty sú opotrebované alebo poškodené.	Skontrolujte úchyty; v prípade poškodenia ich vymeníme.
Sieťovina sa uvoľnila z rámu	Tesniaca šnúra v drážke rámu vypadla alebo sa uvoľnila.	Drobná oprava — kontaktujte servis.
Sieťovina je pretrhnutá	Mechanické poškodenie (pohryznutie domácim zvieraťom, vandalizmus, krupobitie).	Vymeníme sieťovinu — sieťku zložte a doneste na pobočku.
Rám siete je deformovaný	Pád siete alebo silný vietor.	Kontaktujte servis pre posúdenie — niekedy stačí narovnať, inokedy vymeniť.
Sieť nejde nasadiť späť	Úchyty na okne sa posunuli alebo sa rám siete zdeformoval.	Skontrolujte polohu úchytov; pri pretrvávaní — servis.

5 Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže — vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

1. Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
2. Stručne opíšte problém — ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
3. Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6 Kontakt — servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967
dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711
dason.ke@dason.sk

Po–Ut 8:30 – 16:30	St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)	Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)	Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené

Máte vernostnú kartu DASON?

Pri reklamácii vám stačí číslo karty. Aktívna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta