



Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Sieť okenná pevná

Pevná hliníková sieť proti hmyzu · okno

4 ROKY

záruka

2 POBOČKY

Prešov · Košice

OD 1998

skúsenosti

www.dason.sk

Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a riešenia problémov pre okennú pevnú sieť proti hmyzu dodanú spoločnosťou DASON. Pevná sieť je najjednoduchšie a najodolnejšie riešenie pre štandardné okná. Sieť je napnutá v hliníkovom ráme a do okna sa nasadzuje z vonkajšej strany pomocou plastových úchyto.



Záruka 4 roky

Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.



Bezpečnostné upozornenie

Sieť slúži ako bariéra proti hmyzu, **nie** ako bariéra proti pádu. Neopierajte sa o sieť, nedovoľte deťom liezť na okenný parapet pri otvorenom okne so sieťou. Sieť neudrží váhu osoby a môže dôjsť k vážnemu úrazu pádom.

1

Popis a hlavné časti

Pevná okenná sieť je hliníkový rám s napnutou sieťovinou (zvyčajne sklovláknitou alebo polyesterovou). Rám je nasadený na vonkajšej strane okna pomocou plastových Z-úchyto alebo zaklikávacích držiakov. Sieť nemá pohyblivé časti – pri potrebe čistenia alebo umývania okna sa celá zloží a po dokončení nasadí späť.

Hlavné časti okennej pevnej siete

- Hliníkový rám**
obvodový profil so sieťovinou
- Sieťovina**
tieniaca / hmyz-prepúšťajúca mreža
- Plastové úchyty (Z-tvar)**
držia sieť v okennom otvore
- Rohové spoje**
plastové diely v rohoch rámu
- Tesniaca šnúra**
drží sieťovinu napnutú v drážke rámu

2

Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Zloženie siete z okna

Pri umývaní okna alebo na zimu môžete sieť dočasne odložiť.

- Otvorte okno dovnútra (do izby).
- Uchopte sieť za spodný okraj rámu oboma rukami.
- Sieť jemne nadvihnite nahor – vyskočí z horných úchyto.

- 4 Vytiahnite sieť k sebe a do izby – celá zide z okna.
- 5 Sieť odložte na suchom mieste, najlepšie na plocho alebo zavesenú za rám.

**Tip pre dlhodobé odloženie**

Pred zimou je vhodné sieť zložiť, vyčistiť a uskladniť – najmä pri silných vetroch a snežení sa zachované plastové úchyty a rám zachovajú dlhšie. Na jar ju jednoducho vrátite späť.

2.2 Nasadenie siete späť na okno

Postup je presne opačný – najprv hore, potom dole.

- 1 Otvorte okno dovnútra.
- 2 Sieť uchopte za obvodový rám oboma rukami.
- 3 Sieť vsuňte do horných úchytovej – jemne ju zatlačte do horného Z-profilu.
- 4 Spodný okraj rámu nastavte do dolných úchytovej a pustite – sieť sama dosadne.
- 5 Skontrolujte, či sieť pevne sedí v okennom otvore – nesmie sa pri otvorení okna pohybovať.

3

Údržba a čistenie

Pevné siete sú nenáročné – stačí ich občas zložiť a opláchnuť. Pri pravidelnej údržbe vám sieť bude slúžiť mnoho rokov bez zhoršenia priehľadnosti.

Bežné čistenie

- Vysávajte sieťovinu z vnútornej strany cez okno – vysávač s mäkkou kefou.
- Pri silnejšom znečistení zložte sieť z okna a opláchnite tečúcou vodou (záhradnou hadicou).
- Periodicita: 2× ročne (jar / jeseň) postačuje pre väčšinu domácností.

Čistenie pri silnom znečistení

- Zloženú sieť položte na plocho (napr. na trávnik).
- Použite mäkkú kefku s vodou a jemným saponátom (na riad).
- Opláchnite čistou vodou a nechajte úplne vyschnúť pred nasadením späť.
- Nepoužívajte tlakovú vodu (Karcher) – môže poškodiť napnutie alebo vytrhnúť sieťovinu.

Údržba úchytovej

- Plastové úchyty 1× ročne skontrolujte – či nepraskli pôsobením UV žiarenia.
- Pri poškodení sa úchyt dá vymeniť – kontaktujte servis.
- Úchyty nepremazávajú – netreba.

4

Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Sieť nesedí pevne v okennom otvore	Plastové úchyty sú opotrebované alebo poškodené.	Skontrolujte úchyty; v prípade poškodenia ich vymeníme.
Sieťovina sa uvoľnila z rámu	Tesniaca šnúra v drážke rámu vypadla alebo sa uvoľnila.	Drobná oprava – kontaktujte servis.
Sieťovina je pretrhnutá	Mechanické poškodenie (pohryznutie domácim zvieratom, vandalizmus, krupobitie).	Vymeníme sieťovinu – sieťku zložte a doneste na pobočku.
Rám siete je deformovaný	Pád siete alebo silný vietor.	Kontaktujte servis pre posúdenie – niekedy stačí narovnať, inokedy vymeniť.
Sieť nejde nasadiť späť	Úchyty na okne sa posunuli alebo sa rám siete zdeformoval.	Skontrolujte polohu úchytovej; pri pretrvávajúcom – servis.

5

Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže – vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

- 1 Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
- 2 Stručne opíšte problém – ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
- 3 Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6

Kontakt – servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967
dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711
dason.ke@dason.sk

Po–Ut 8:30 – 16:30	St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)	Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)	Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené
--------------------	--	------------------------------------	--------------------------------

**Máte vernostnú kartu DASON?**

Pri reklamácii vám stačí číslo karty. Aktívna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta