



Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Sieť posuvná dverová

Posuvná sieť proti hmyzu na koľajnici · dvere

4 ROKY

záruka

2 POBOČKY

Prešov · Košice

OD 1998

skúsenosti

www.dason.sk

Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a riešenia problémov pre posuvnú dverovú sieť proti hmyzu dodanú spoločnosťou DASON. Posuvná sieť je vhodná pre široké otvory (terasové dvere, balkónové východy), kde otváracie krídlo by zaberalo priveľa miesta. Sieť sa posúva v hornej a spodnej vodiacej koľajnici – funguje ako posuvné dvere.



Záruka 4 roky

Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.



Bezpečnostné upozornenie

Pri pohybe sieťových dverí dávajte pozor na **spodnú koľajnicu** – môže byť mierne vyvýšená nad podlahou (riziko zakopnutia). Sieť posúvajte plynule – pri prudkom pohybe môžu jazdce vyskočiť z koľajnice.

1

Popis a hlavné časti

Posuvná sieť pozostáva z hliníkového krídla so sieťovinou, ktoré sa pohybuje v hornej a spodnej koľajnici. Krídlo má spodné jazdce / kolieska a horné vedenie. Bočná tesniaca lišta dolieha k stene alebo druhému krídlu – zabezpečuje úplné uzavretie. Posuvné siete sa montujú najmä pred terasové a balkónové dvere.

Hlavné časti posuvnej dverovej siete

- 1 Hliníkové krídlo so sieťovinou**
vlastná pohyblivá časť
- 2 Horná koľajnica / vedenie**
drží krídlo zvrchu
- 3 Spodná koľajnica**
obsahuje jazdce / kolieska
- 4 Bočná tesniaca lišta**
dolieha k stene / druhému krídlu
- 5 Madlo na krídle**
uchopte pre posun

2

Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Posúvanie krídla

Sieťové krídlo sa ovláda ako klasické posuvné dvere – len madlom.

- 1** Uchopte krídlo za madlo (zvyčajne v strede výšky krídla).
- 2** Plynulým pohybom posuňte krídlo do strany – nie nárazom.

- 3 Kridlo posúvajte v rovine – neťahajte ho do strany / nakláňania, aby nevyskočilo z koľajnice.
- 4 Pri zatvorení skontrolujte, že bočná tesniaca lišta dolieha pevne – sieť je teraz tesná.
- 5 Pri prechode kridlo posuňte do plne otvorenej polohy a po prejdení znova zatvorte.



Tip pri častom prechode

Pri častom prechode (záhradná párty, sťahovanie nákupu) je vhodné zaobstarať si aretátor pre otvorenú polohu – kridlo zostane bezpečne otvorené a nevracia sa späť.

3

Údržba a čistenie

Posuvné siete sú pomerne nenáročné, ale ich životnosť závisí od čistoty koľajníc. Pri zanedbaní môže dôjsť k zaseknutiu kridla alebo poškodeniu koliesok – pravidelná údržba je preto kľúčová.

Čistenie koľajníc – najdôležitejšie

- 1x za 2 mesiace vyčistite spodnú koľajnicu vysávačom alebo metličkou.
- V spodnej koľajnici sa usádza prach, listie, piesok, vlasy – toto je hlavná príčina problémov.
- Hornú koľajnicu poutierajte suchou utierkou pri umývaní okien.
- Nepremazávajte koľajnice – výrobca neodporúča žiadne maziva.

Sieťovina, jazdce a tesnenie

- Sieťovinu vysajte mäkkou kefou alebo opláchnite vlhkou utierkou.
- Pri silnom znečistení môžete kridlo demontovať z koľajníc a opláchnuť tečúcou vodou; pred montážou úplne vysušte.
- 1x ročne skontrolujte, či sa kolieska v spodnej koľajnici otáčajú voľne.
- Bočná tesniaca lišta by mala doliehať bez medzery – pri opotrebení kontaktujte servis.

4

Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Kridlo sa ťažko posúva	Nečistoty v spodnej koľajnici alebo opotrebované kolieska.	Vyčistite koľajnicu; ak nepomôže – výmena koliesok v servise.
Kridlo drhne o spodnú koľajnicu	Kridlo sa posunulo dole – uvoľnili sa horné jazdce.	Justáž je servisná oprava – kontaktujte našu pobočku.
Kridlo nedolieha k stene	Kridlo nie je rovno alebo je opotrebovaná tesniaca lišta.	Skontrolujte tesniaci pás; pri pretrvávaní – servis.
Kridlo vyskočilo z koľajníc	Prudký pohyb alebo opotrebované horné vedenie.	Kridlo opatrne vrátime my v servise – neskúšajte to silou.

Sieťovina je pretrhnutá	Mechanické poškodenie (dieťa, zviera, vandalizmus).	Vymeníme sieťovinu – krídlo zložíme a opravíme v servise.
Madlo sa uvoľnilo	Skrutky madla sa povolili.	Drobná oprava – utiahneme alebo vymeníme v servise.

5 Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže – vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

- 1 Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
- 2 Stručne opíšte problém – ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
- 3 Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6 Kontakt – servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967
dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711
dason.ke@dason.sk

Po–Ut 8:30 – 16:30

St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)

Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)

Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené



Máte vernostnú kartu DASON?

Pri reklamácií vám stačí číslo karty. Aktívna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta