



Tieniaca technika · od 1998

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Strešné rolety Fantázia

Látkové rolety do strešných okien · interiér

4 ROKY

záruka

2 POBOČKY

Prešov · Košice

OD 1998

skúsenosti

www.dason.sk

Prešov: 0949 056 793 · Košice: 0917 077 758

Ďakujeme za dôveru

Tento návod popisuje obsluhu, údržbu a riešenia problémov pre strešné rolety Fantázia dodané spoločnosťou DASON. Fantázia je špeciálna roleta pre strešné okná (sklonené, Velux a podobné). Roleta sa pohybuje vo dvoch bočných vodiacich lištách, aby sa látka nepreliečala pri sklonenej polohe okna.



Záruka 4 roky

Na všetky výrobky DASON poskytujeme štandardnú záruku 4 roky odo dňa montáže pri dodržaní pokynov v tomto návode. V prípade reklamácie nás kontaktujte na dason@dason.sk.



Bezpečnostné upozornenie

Pri obsluhu strešnej rolety nestúpajte na stoličku ani schodík bez zaistenia – strešné okná sú zvyčajne vo výške. Pri vysoko umiestnených oknách je vhodnejšie motorické ovládanie alebo predĺžená ovládacia tyčka. Madlo držte vždy pevne a roletou pohybujte plynule, nikdy nárazom.

1

Popis a hlavné časti

Strešná roleta Fantázia má látku, ktorá sa pohybuje v dvoch bočných hliníkových lištách. Vďaka tomu drží napnutá aj pri sklonenom okne a nepreliečuje sa. Roleta sa ovláda ručným madlom (vrchné aj spodné madlo) alebo motoricky. Roleta je vhodná pre väčšinu typov strešných okien – Velux, Roto, Fakro a podobné.

Hlavné časti rolety Fantázia

- 1 Horný profil / krytka**
kryje navijací mechanizmus pri vrchu okna
- 2 Bočné vodiace lišty**
dve hliníkové lišty po stranách okna
- 3 Látkový tieniaci pás**
pohybuje sa medzi lištami
- 4 Madlo (na spodnej lište)**
uchopte pre posun rolety nahor/nadol
- 5 Brzdový / aretačný mechanizmus**
drží roletu v ľubovoľnej polohe

2

Obsluha podľa typu ovládania

2.1 Ovládanie pomocou madla

Štandardné ručné ovládanie strešnej rolety Fantázia.

- 1** Uchopte madlo na spodnom okraji rolety pevne, ale nie křčovito.
- 2** Jemne zatlačte madlo smerom dovnútra (smerom k oknu) – týmto pohybom odistíte brzdu.
- 3** V odistenej polohe roletou plynule pohybujte nahor alebo nadol do želanej polohy.

- 4 Pustíte tlak na madlo – brzda znova aretuje roletu v aktuálnej polohe.
- 5 Pri opätovnom pohybe znova jemne zatlačte madlo a posuňte roletu.



Tip pri prvom použití

Tlak na madlo má byť ľahký – len natoľko, aby ste cítili odistenie brzdy. Príliš silný tlak môže časom mechanizmus opotrebovať.

2.2 Motorické ovládanie

Komfortné riešenie pre vysoko umiestnené strešné okná.

- 1 Tlačidlo „DOLE“ alebo šípka nadol: posunie roletu z hornej polohy nadol.
- 2 Tlačidlo „HORE“ alebo šípka nahor: vráti roletu späť do hornej polohy.
- 3 Tlačidlo „STOP“: zastaví roletu v aktuálnej polohe.
- 4 Pri Somfy / Velux motoroch sa dajú nastaviť koncové polohy a obľúbená medzipoloha.

3

Údržba a čistenie

Strešné rolety Fantázia vyžadujú o niečo viac pozornosti ako bežné rolety – strešné okná sú viac vystavené priamemu slnku a kondenzácii. Preto je pravidelná údržba dôležitá.

Čistenie látky

- Prach odstránite jemnou prachovkou alebo vysávačom s mäkkou kefou.
- Pri znečistení použite jemne navlhčenú špongiu a roletu nechajte v zatvorenej polohe vyschnúť.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Čistenie bočných lišt

- V bočných lištách sa môže usadzovať prach – 1× ročne vyčistite vlhkou utierkou alebo vysávačom.
- Skontrolujte, či sa v lištách nezachytávajú vlasy alebo nečistoty – môžu spôsobiť zaseknutie.
- Lišty nepremazávajú – výrobca to neodporúča.

Pri kondenzácii vlhkosti

- Strešné okná občas kondenzujú vodu – utrite ju z lišty aj zo skla, aby sa nedostala do mechanizmu.
- Pri silnej kondenzácii pravidelne vetrajte miestnosť – predĺžite tým životnosť rolety.
- Ak látka navlhne, nezvíjajte ju zvinutú – nechajte vyschnúť v rozvinutej polohe.

4

Časté problémy a riešenia

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
---------	---------------	----------

Roleta sa nehýbe ani po stlačení madla	Brzda je úplne zaseknutá alebo poškodená.	Nepoužívajte silu – kontaktujte servis.
Roleta sa po pustení neudrží v polohe	Opotrebovaná brzda v mechanizme.	Servisná oprava – kontaktujte našu pobočku.
Látka sa preliečuje, nedrží napnutá	Látka vypadla z bočnej lišty alebo je poškodené napnutie.	Nepokúšajte sa vrátiť silou – servis.
Roleta sa pohybuje s odporom / zasekáva	Nečistoty v bočných lištách.	Vyčistite lišty; ak nepomôže – servis.
Madlo sa uvoľnilo	Uvoľnená skrutka v spodnom profile.	Drobná oprava – kontaktujte servis alebo požiadajte o návod telefonicky.
Motor sa neotáča	Prerušený privod prúdu, vybitá batéria.	Skontrolujte istič a batériu v ovládači.

5

Záruka a reklamácie

Záruka 4 roky odo dňa montáže – vzťahuje sa na materiálové aj výrobné chyby a funkčnosť ovládacích mechanizmov pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na: poškodenie nesprávnou obsluhou, bežné opotrebenie ovládacích prvkov pri intenzívnom používaní, poškodenie čistením agresívnymi prostriedkami, demontáž / montáž treťou stranou.

Ako reklamovať

- 1 Kontaktujte našu pobočku (telefón / e-mail). Pripravte si číslo zákazky / faktúry alebo číslo vernostnej karty.
- 2 Stručne opíšte problém – ideálne s fotografiou. Pošlite na dason@dason.sk alebo dason.ke@dason.sk.
- 3 Dohodneme termín obhliadky alebo prevozu na servis. Drobné opravy riešime priamo u vás.

6

Kontakt – servis a reklamácie

POBOČKA PREŠOV

Levočská 11, 080 01 Prešov

0949 056 793 · 0907 127 967
dason@dason.sk

POBOČKA KOŠICE

Staničná 1, 040 01 Košice

0917 077 758 · 0915 479 711
dason.ke@dason.sk

Po-Ut 8:30 – 16:30	St 8:00 – 17:30 (PO) · 8:30 – 17:30 (KE)	Št 10:00 – 16:30 (PO) · 16:00 (KE)	Pi 8:30 – 15:00 · So zatvorené
--------------------	--	------------------------------------	--------------------------------



Máte vernostnú kartu DASON?

Pri reklamácii vám stačí číslo karty. Aktívna karta vám pri ďalšej zákazke pridá +3 % vernostnú zľavu k aktuálnej akcii. www.dason.sk/vernostna-karta